



2019/11

## TECNICO/TECNICO

マグネットチューニング方法(基盤変更の度を実施して下さい)

1. フィーダーから全ての緯糸を取り出して下さい
2. S-0-Z(L-M-H)スイッチをO(M)に戻して下さい
3. フィーダーの電源を切して下さい
4. 電源を切ってから 10 秒以内に S-0-Z(L-M-H)スイッチを 0 から Z に 6 回切り替えて下さい。  
また、6 回目は 0 に戻さず、Z のまま維持して下さい。  
(この動作を実施している間、その他の動作をしないで下さい。スイッチを S にすることも認められていません)
5. 緯糸を挿入して下さい
6. スイッチを入れて下さい

チューニングが正常に開始された場合、LED は消灯の状態です。40 回転横糸が巻きつけられます。その後緑色の LED が約 2 秒間高速で点滅します。

LED が高速で 2 秒間点滅した場合、チューニングは成功となります。もし点滅せず、常時点灯の場合、チューニングを初めからやり直して下さい。

エディー株式会社

